

Bouton de meuble

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌵	⌶	⌷	▨	⌘	CHF
Bouton de meuble	26.929/30	30	21	22	M4	10/10 pc	14.40
Bouton de meuble	26.929/35	35	24	26	M4	10/10 pc	18.00
Bouton de meuble	26.929/40	40	28	30	M4	10/10 pc	22.10

Explication des signes

⌵	Largeur totale
⌶	Largeur rosace
⌷	Hauteur totale
⌸	Hauteur rosace
⌹	Longueur de la poignée
⌺	En saillie de la surface de montage
⌻	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⌼	Profondeur encastrée
⌽	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⌀	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⌚	Tige carrée/trou carré
⌚	Distance des trous de vis
⌚	Recouvrement
⌚	Epaisseur du matériel
▨	Filetage, vis
A	Mesure A
⌘	Emballage/Rabais quantitatif