

Bouton de meuble Serie Prisma

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H ^R	mm	CHF
Bouton de meuble	26.921/25	25	25	22	M4	pc 30.50
Bouton de meuble	26.921/35	35	35	25	M4	pc 32.50
Bouton de meuble	26.921/45	45	45	28	M4	pc 47.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- H^R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I^R Hauteur rosace
- I_o Longueur de la poignée
- H_s En saillie de la surface de montage
- I_m En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H_i Profondeur encastrée
- δ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ⊖ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif