

Bouton de meuble Serie Jazz

Laiton chromé poli



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⌵	⌶	⌷	▨	CHF
Bouton de meuble	26.922/25	25	25	22	M4	pc 28.60
Bouton de meuble	26.922/35	35	35	25	M4	pc 34.50
Bouton de meuble	26.922/45	45	45	25	M4	pc 43.00

Explication des signes

- ⌵ Largeur totale
- ⌶ Largeur rosace
- ⌷ Hauteur totale
- ⌸ Hauteur rosace
- ⌹ Longueur de la poignée
- ⌺ En saillie de la surface de montage
- ⌻ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⌼ Profondeur encastrée
- ⌽ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▢ Tige carrée/trou carré
- ⌠ Distance des trous de vis
- ≡ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif